

Gründel-Hyväksytty	Seite	Yhtäkö	Tied	N:o	H 15662	Blad 1
TIC 73-09-21 Tanfittu						
Benämning			Namn			
TELEFONAPPARAT typ DLG 012, 024			PUHELIN tyyppi DLG 012, 024			
för CB, Bord, Vagg			CB-arj, pöytäpuhelin, seinäpuhelin			
Fingerskiva, Knappsat			Valintalevypuhelin, nappainpuhelin			
Förstärkare för hörteltelefon med tangent			Tulossuunnan vahvistin, tangenttikiytin			
Krets- och anslutningsschema			Piirikaavio ja johtoluspuirustus			
Käyttöohje			Käyttöohje			
och sammanfattning			ja yhteenveto			

KYTKETÄÄN:

- • • • TOIMITTAESSA ILMAN VALINTALEVYÄ
- • • • MAADOITUSPAINIKETTA S3 KÄYTETÄÄSSÄ
- • • • MERKINANTOPAINIKETTA S4
- • • • MAKSUNSOITINTA CM
- IRROTE TAA
- • • • MERKINANTOPAINIKETTA S4 KÄYTETÄÄSSÄ

MK = RLA 32310
RE = RLD 51714
= 1/RD 52824 KUN KÄYT.
TULOS. VAHV
H = LISÄKELLO
SS = TANGENTTIKYTKIN

